

Sicherheitshinweis Metalltisch – Bitte vor Nutzung lesen – Bitte aufbewahren

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie den Metalltisch in Gebrauch nehmen. Sollten Sie diesen Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu Verletzungen und Sachschäden führen und sich negativ auf die Lebensdauer des Produkts auswirken.

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieser Metalltisch ist für die Nutzung in wettergeschützten Outdoor-Bereichen vorgesehen
- Maximale Belastung: Die maximale Belastung für den Tisch beträgt 100 kg. Überschreiten Sie diese Grenze nicht, um Schäden und mögliche Verletzungen zu vermeiden
- Stabilität: Stellen Sie den Tisch auf einer ebenen und stabilen Fläche auf, um Kippgefahr zu vermeiden
- Schutz vor Witterung: Bringen Sie den Tisch bei Frostgefahr ins Haus oder in einen geschützten Bereich. Verwenden Sie eine wetterfeste Abdeckung, um den Tisch vor Regen zu schützen. Lagern Sie den Tisch während der Wintermonate in einem trockenen, frostfreien Raum
- Pflege und Wartung: Reinigen Sie den Tisch regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Überprüfen Sie die Tischplatte auf Risse oder Beschädigungen und reparieren Sie diese sofort, um weitere Schäden zu verhindern
- Sicherheit im Gebrauch: Achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf den Tisch klettern oder daran ziehen. Dieser Metalltisch ist kein Spielzeug und sollte von Kindern nicht unbeaufsichtigt genutzt werden. Der Metalltisch ist nicht als Steighilfe oder Tritt geeignet
- Sicherheitsvorkehrungen beim Klappen: Beim Auf- oder Zusammenklappen des Tisches darauf achten, dass keine Finger eingeklemmt werden
- Vorsicht: Jegliche eigenmächtige Modifikation oder nicht bestimmungsgemäße Nutzung kann zu Gefahren führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt

Hersteller:
Christian Locker GmbH
Wallweg 4
96328 Küps
service@locker.de



Stand: 11.11.2024

