

Sicherheitshinweis Wäschebehälter – Bitte vor Nutzung lesen – Bitte aufbewahren

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie den Wäschebehälter in Gebrauch nehmen. Sollten Sie diesen Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu Verletzungen und Sachschäden führen und sich negativ auf die Lebensdauer des Produkts auswirken.

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Der Wäschebehälter ist ausschließlich zur Nutzung als Sammelbehälter für trockene Wäsche im Innenbereich vorgesehen
- Pflege des Stoffeinsatzes: Der Stoffeinsatz sollte ausschließlich per Handwäsche gereinigt werden, um Beschädigungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern
- Schutz vor Wasser und Luftfeuchtigkeit: Der Wäschebehälter darf nicht in feuchten oder nassen Umgebungen aufgestellt werden, da dies Schimmelbildung verursachen kann. Legen Sie keine feuchte oder nasse Wäsche in den Behälter, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu verhindern
- Pflege und Reinigung: Reinigen Sie den äußeren Teil des Wäschebehälters regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das Material beschädigen könnten
- Stabilität und Sicherheit: Stellen Sie den Wäschebehälter stets auf einer stabilen, ebenen Fläche auf, um ein Umkippen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Behälter an einem leicht zugänglichen und sicheren Ort steht, um Verletzungen durch Umfallen zu vermeiden
- Sicherheitsvorkehrungen beim Zuklappen: Achten Sie darauf, Ihre Finger beim Schließen des Behälters zu schützen, um Verletzungen durch Einklemmen zu vermeiden.
- Hinweis zur sicheren Nutzung: Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere, hygienische und langlebige Nutzung Ihres Wäschebehälters zu gewährleisten.
- Vorsicht: Jegliche eigenmächtige Modifikation oder nicht bestimmungsgemäße Nutzung kann zu Gefahren führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.

Hersteller:
Christian Locker GmbH
Wallweg 4
96328 Küps
service@locker.de

