

## **Sicherheitshinweis Wäschsortierer – Bitte vor Nutzung lesen – Bitte aufbewahren**

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie den Wäschsortierer in Gebrauch nehmen. Sollten Sie diesen Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu Verletzungen und Sachschäden führen und sich negativ auf die Lebensdauer des Produkts auswirken.

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Der Wäschsortierer ist ausschließlich zur Nutzung als Sortier- und Sammelbehälter für trockene Kleidung im Innenbereich vorgesehen
- Pflege des Stoffeinsatzes: Der Stoffeinsatz sollte ausschließlich per Handwäsche gereinigt werden, um Beschädigungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern
- Schutz vor Wasser und Luftfeuchtigkeit: Der Wäschsortierer darf nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet oder aufgestellt werden, da dies zu Schimmelbildung führen kann. Legen Sie keine feuchte oder nasse Wäsche in den Sortierer, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden
- Pflege und Reinigung: Reinigen Sie den äußeren Teil des Wäschsortierers regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das Material beschädigen könnten
- Stabilität und Sicherheit: Stellen Sie den Wäschsortierer stets auf einer stabilen, ebenen Fläche auf, um ein Umkippen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Wäschsortierer an einem leicht zugänglichen und sicheren Ort steht, um Verletzungen durch Umfallen zu vermeiden
- Sicherheitsvorkehrungen beim Zuklappen: Achten Sie darauf, Ihre Finger beim Schließen des Wäschsortierers zu schützen, um Verletzungen durch Einklemmen zu vermeiden
- Hinweis zur sicheren Nutzung: Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere, hygienische und langlebige Nutzung Ihres Wäschsortierers zu gewährleisten
- Vorsicht: Jegliche eigenmächtige Modifikation oder nicht bestimmungsgemäße Nutzung kann zu Gefahren führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt

Hersteller:  
Christian Locker GmbH  
Wallweg 4  
96328 Küps  
[service@locker.de](mailto:service@locker.de)

