

Sicherheitshinweis Windrad – Bitte vor Nutzung lesen – Bitte aufbewahren

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Windrad in Gebrauch nehmen. Sollten Sie diesen Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu Verletzungen und Sachschäden führen und sich negativ auf die Lebensdauer des Produkts auswirken.

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Dieses Windrad ist ausschließlich als dekoratives Element für den Außenbereich konzipiert. Verwenden Sie es nur zu diesem Zweck und setzen Sie es keinem übermäßigen Winddruck oder anderen extremen Bedingungen aus, die das Windrad beschädigen könnten
- **Aufstellort:** Stecken Sie das Windrad fest und tief in den Boden, um Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass es in einem offenen Bereich aufgestellt wird, um Verletzungen zu vermeiden. Platzieren Sie das Windrad nicht in Bereichen mit hoher Durchgangsfrequenz oder auf Wegen, um Stolpergefahr zu vermeiden
- **Witterungsbedingungen:** Das Windrad ist für den Außenbereich geeignet, jedoch können extreme Wetterbedingungen wie starker Sturm, Hagel oder Frost das Material beschädigen. Bei extremem Wetter oder starkem Wind sollte das Windrad abgebaut oder in einem geschützten Bereich aufbewahrt werden, um Schäden zu vermeiden
- **Kinder und Haustiere:** Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Windrad fern, um Verletzungen durch drehende oder scharfe Teile zu vermeiden. Das Windrad ist kein Spielzeug und sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen in der Nähe von Kindern aufgestellt werden
- **Pflege und Reinigung:** Reinigen Sie das Windrad bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das Material beschädigen könnten. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Windrad noch fest im Boden verankert ist und alle Teile sicher befestigt sind
- **Vorsicht:** Jegliche eigenmächtige Modifikation oder nicht bestimmungsgemäße Nutzung kann zu Gefahren führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.

Hersteller:
Christian Locker GmbH
Wallweg 4
96328 Küps
service@locker.de



Stand: 07.11.2024

