

Sicherheitshinweis Zeitungsständer – Bitte vor Nutzung lesen – Bitte aufbewahren

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Zeitungsständer in Gebrauch nehmen. Sollten Sie diesen Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu Verletzungen und Sachschäden führen und sich negativ auf die Lebensdauer des Produkts auswirken.

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieser Zeitungsständer ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Zeitungen, Magazinen und ähnlichen leichten Druckerzeugnissen vorgesehen. Verwenden Sie den Ständer nicht zur Aufbewahrung schwerer oder ungeeigneter Gegenstände, da dies zu Instabilität oder Beschädigungen führen kann
- Belastung: Die maximale Belastung des Zeitungsständers beträgt 5 kg. Überlastung kann zu Schäden am Ständer und zu Verletzungen führen
- Vorsicht: Stellen Sie den Zeitungsständer auf eine stabile, ebene Fläche, um ein Umkippen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Ständer nicht in der Nähe von Kanten oder auf unebenen Flächen platziert wird, um Stürze zu verhindern
- Vorsicht: Jegliche eigenmächtige Modifikation bzw. nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Gefahren führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt
- Pflege und Wartung: Reinigen Sie den Zeitungsständer regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten. Überprüfen Sie den Ständer regelmäßig auf Beschädigungen oder Lockerungen. Bei sichtbaren Schäden sollte der Zeitungsständer aus Sicherheitsgründen nicht weiterverwendet werden
- Aufstellort: Platzieren Sie den Zeitungsständer nicht in Bereichen mit hoher Durchgangsfrequenz, auf Treppen oder in der Nähe von Kindern und Haustieren, um Stolper- und Unfallgefahren zu vermeiden

Hersteller:
Christian Locker GmbH
Wallweg 4
96328 Küps
service@locker.de

